

Componentes & Acessórios



Clorador em linha

O cloro é adicionado, na dosagem correta, pela própria água que passa pelo interior do aparelho (sistema Venturi). Por não ser elétrico, dispensa a ligação em paralelo com as bombas de recalque ou a instalação de válvulas de fluxo como as bombas dosadoras eletrônicas. Funciona com tabletes de cloro. Serve para todas as bitolas de tubo, mediante niples de redução. Recomenda-se ajustar a válvula dosadora do aparelho com auxílio do kit para determinar o teor de cloro da água TCL-SS (página 46).

Denominação	Vazão	Conexão	Pressão Máx.
DTC256	Até 5.000 l/h	1-1/2"	3,5 kgf/cm ²